

Какую полосу занимает тест?

Автор: Максим

31.03.2010 13:40 - Обновлено 31.03.2010 15:18

Полоса пропускание конфигурируется для всех не стрессовых тестов. По умолчанию полоса 64Кбит/с, уменьшать это значение без особых оснований не рекомендуется т.к. это может повлиять на качество измерений.

Стресс тесты ограничиваются лишь аппаратными возможностями см. [Аппаратные требования для агента IQMA](#)

.